

***istD** Mise à jour du logiciel *IstD. Version 1.10

Merci d'utiliser le service de téléchargement de mise à jour du logiciel pour *IstD. La version 1.10 apporte les caractéristiques supplémentaires indiquées ci-après et vous permet d'utiliser la fonction HyM (Hyper Manuelle) avec un objectif SMC PENTAX ou un SMC PENTAX-M ou un SMCPA en position autre que "A" sur la bague de diaphragme.

CHANGEMENTS

1. La fonction HyM (Hyper Manuelle) peut être utilisée quand la bague de diaphragme est dans une autre position que "A".

Note : cette fonction va utiliser un posemètre, ce qui aura pour conséquence une luminosité réduite dans votre viseur pendant un bref instant.

2. La compensation EV peut être utilisée en mode de capture M (Manuel).
3. Le mode bracketing auto ne s'annule pas après la prise de vue en auto bracketing, même si la mise en veille automatique se sera mise en route entre-temps.

*Quand l'utilisateur met hors tension l'appareil photo, le mode bracketing auto est annulé et l'appareil retourne en mode simple de prise de vue.

4. Le format de fichier et les standards de système de fichier sont compatibles avec Exif 2.21 et DCF2.0.

*Quand [Espace Couleur] des fonctions personnalisées est mise en place sur [Adobe RGB] et que les photos sont prises en format TIFF ou JPEG, le nom du fichier créé par l'appareil change de "IMGPxxxx (.jpg ou .tif)" à "_IGPxxxx (.jpg ou .tif)". (xxxx est un nombre à 4 chiffres).

* Quand [Espace Couleur] est configuré en [sRGB] et que les photos sont prises en mode RAW, le nom du fichier reste en "IMGPxxxx (.jpg, .tif ou .pef)".

AVANT DE COMMENCER

Avant de mettre à jour le logiciel interne de votre appareil photo *Ist D, merci d'effectuer les opérations suivantes :

1. Vérifier la version actuelle du logiciel interne de votre appareil, afin de vous assurer que celui-ci a la possibilité d'être mis à jour. Pour ce faire, appuyez sur le bouton MENU de votre appareil tout en le mettant sous tension. L'écran ACL va ainsi afficher la version actuelle du logiciel interne de l'appareil. Assurez-vous que cette version est antérieure à 1.10. Par exemple, « VER :1.00 » peut être mis à jour en version 1.10.
2. Ayez à disposition une carte Compact Flash de 8 Mo (ou plus). Cette carte Compact Flash devra être fraîchement formatée par votre appareil ou vide tout fichier.
3. Ayez à disposition un adaptateur secteur, ou bien assurez-vous que vos batteries/piles sont nouvelles ou ont une charge complète.

INSTRUCTIONS

Pour toute instruction et pour télécharger le fichier de mise à jour du logiciel, merci de sélectionner votre système d'opération :