

COMMENT UTILISER LA FONCTION HyM (HYPER MANUELLE) LORSQUE LA BAGUE DE DIAPHRAGME EST CONFIGURÉE SUR UNE POSITION AUTRE QUE “A”.

1. Choisir dans le menu personnalisé la fonction [ARRET F objectif différent de A] en position [Oui] pour permettre le déclenchement,
2. Choisir M sur la molette de sélection.
3. Sélectionner l'ouverture de l'objectif selon la valeur désirée.
4. Presser le Bouton Vert.

**L'ouverture de l'objectif s'arrête instantanément sur la position définie en 3 et la vitesse d'obturation adaptée à l'exposition correcte est sélectionnée. (Lorsque l'on sélectionne la vitesse d'obturation, l'ouverture repasse en position à définir.)*

5. Déclencher pour prendre la photo.

**A ce stade, vous pouvez délibérément changer la valeur de l'exposition en sélectionnant l'ouverture de l'objectif ou le mode Tv sur la molette de sélection de l'appareil. (Les photos seront prises avec la valeur d'exposition choisie.). En appuyant sur le bouton vert de nouveau, vous allez repasser en mode HyM et l'appareil va reconfigurer la vitesse d'obturation adaptée à une exposition correcte.*

ATTENTION

- Les photos sont prises avec la valeur d'ouverture choisie, mais l'exposition correcte peut ne pas être obtenue. (Voir p.129 dans le Mode d'emploi.)
- Quand vous utilisez cette fonction, pensez à d'abord mettre l'appareil en mode M sur la molette de sélection. Si le mode est configuré par erreur sur P, Tv ou Av, l'ouverture va rester sur le mode à définir et l'exposition correcte peut ne pas être obtenue.

REMARQUES

- Le mode Tv (vitesse d'obturation) va être modifié pour obtenir l'exposition correcte sans prendre en considération la configuration de la fonction personnalisée [Bouton Vert en Manuel]. (La valeur de l'ouverture est fixée sur la position sélectionnée lorsque le bouton vert est enfoncé et que la vitesse d'obturation adaptée à l'exposition correcte est choisie).
- Le mode posemètre est effectif quand le mode Lecture est activé. (Voir P-138 à “Lecture”)
- Si le bouton vert est enfoncé pendant la Lecture, la vitesse d'obturation adaptée à l'exposition correcte est sélectionnée.
- Vous pouvez changer la vitesse d'obturation en utilisant la molette de sélection sur Tv ou Av pendant la Lecture.
- Si vous utilisez un objectif SMC PENTAX ou un objectif SMC PENTAX-M, le mode posemètre est activé avec une mesure centrale pondérée même si la mesure Multi-segment a été sélectionnée. Pour une prise de vue normale, nous recommandons l'utilisation d'une mesure centrale pondérée ou d'une mesure sur un seul point.