

Vous pouvez diviser un film en plusieurs séquences et en supprimer du film si vous le souhaitez.

1 Appuyez sur le bouton 

2 Sélectionner votre film à l'aide des flèches (◀▶)

La première image du film apparaît sur l'écran

3 Appuyez sur la flèche (▼).

La palette de lecture apparaît.

4 Utilisez les flèches (▲▼◀▶) et sélectionnez  (Montage vidéo) et appuyez sur le bouton OK.

Un écran de montage apparaît..

5 Sélectionnez un moment que vous voulez découper, ou sélectionnez une séquence que vous souhaitez effacer.


① Comment sélectionner un moment pour découper un film

Utilisez les fleches (▲◀▶) pour sélectionner un moment que vous souhaitez découper, et appuyez sur le bouton  pour confirmer votre sélection

* Vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 moments différents à découper



* Quand vous sélectionnez un ou plusieurs moments, vous pouvez switcher vers un écran pour sélectionner une séquence à supprimer.

② Comment sélectionner une sequence à effacer

Appuyez sur le bouton  pour afficher l'écran, afin de sélectionner la séquence à effacer.

Utilisez les flèches (◀▶) pour sélectionner la séquence à effacer, et appuyez sur le bouton OK pour confirmer la suppression ou annuler..

Boutons de contrôle

Fèche (▲)	: Lecture / Pause.
Flèche (▶)	: Avance rapide (1 seconde). Durant le mode lecture ou pause, avance jusqu'à la prochaine séquence.
Flèche (◀)	: Retour rapide (1 seconde). Durant le mode lecture ou pause, recule à la séquence précédente.
Volume	: Augmente ou baisse le volume. (6 niveaux)
Bouton vert 	: Confirmer ou annuler la selection de moments à monter.
Bouton 	: Affichage d'un écran afin de sélectionner une séquence à effacer

6 Appuyez sur le bouton OK

Vous verrez un écran de confirmation qui vous demandera de sauvegarder la séquence.

7 Utilisez les flèches (▲▼) pour sélectionner [Sauvegardez] et Appuyez sur le bouton OK

Le film est à présent modifié et les séquences non désirés sont supprimées. Chaque séquence est sauvegardée séparément dans un nouveau fichier, et le film modifié s'affiche sur l'écran.

